



Montage sur sol meuble

Lorsque vous construisez votre structure WoodBlocX sur sol meuble comme du gazon ou de la terre, votre kit comprendra des **tiges d'ancrage** pour arrimer votre kit dans le sol.

Vous devrez enfoncer ces tiges de 400 mm en acier galvanisé dans le premier niveau de votre structure WoodBlocX ainsi que dans chaque contrefort, le cas échéant.

REMARQUE : vérifiez que votre sol ne contient pas de canalisation cachée !

LES SOLUTIONS DE FIXATION AU SOL

Pour le placement des fixations, reportez-vous à vos instructions pas-à-pas



Montage sur sol dur

Lorsque vous construisez votre structure WoodBlocX sur sol dur comme du dallage ou du béton, votre kit contiendra des **équerres de fixation** pour fixer votre kit au sol.

Ces équerres de fixation en forme de L, fabriquées en acier galvanisé doivent être vissées à l'intérieur de la structure, au premier niveau de montage. On les trouve également au bout de chaque contrefort.

Nous incluons quatre vis par équerre, toutefois, vous devrez prévoir une fixation qui convient pour arrimer l'équerre à votre type de sol dur.